2L-VST - 1,5L-VST



190108 - 190218

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Niemcy

tel. +49 5258 971-0
fax: +49 5258 971-120
Infolinia serwisowa: +49 5258 971-197
www.bartscher.com

Wersja: 2.0
Data sporządzenia: 2025-09-11

Oryginalna instrukcja obsługi

Parametry techniczne

Nazwa:	**Termos 2L-VST**
Numer art.:	**190108**
Materiał:	stal szlachetna
Pojemność w litrach:	2
Strata temperatury / godz. w °C:	3,5
Średnica podstawy w mm:	145
Wymiary (szer. x gł. x wys.) w mm:	142 x 157 x 295
Ciężar w kg:	1,0

Nazwa:	**Termos 1,5L-VST**
Numer art.:	**190218**
Materiał:	stal szlachetna
Pojemność w litrach:	1,5
Strata temperatury / godz. w °C:	2
Średnica podstawy w mm:	135
Wymiary (szer. x gł. x wys.) w mm:	135 x 165 x 260
Ciężar w kg:	0,86

Zastrzega się prawo do wprowadzania zmian technicznych!

PL

Wersja / właściwości

- Zaprojektowany do:
  - Gorące napoje
- Podwójne ścianki
- Pokrywa z mechanizmem umożliwiającym nalewanie
- Łatwe nalewanie, uchylna pokrywa
- Można myć w zmywarce

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem

Termos jest przeznaczony do utrzymywania temperatury gorących napojów.

Wskazówki dla użytkownika

- Aby napoje w termosie jak najdłużej utrzymywały swoją temperaturę, zalecamy podgrzać wstępnie termos.
- Polać od wewnątrz termos gorącą wodą lub pozostawić ją przez jakiś czas w termosie przy zamkniętej pokrywie. Wylać wodę i napełnić na dłuższy czas potrzebnym napojem, aby uzyskać optymalne działanie termosu.
- Nie napełniać termosu napojami gazowanymi, produktami mlecznymi ani żywnością dla niemowląt, ponieważ istnieje ryzyko tworzenia się zarazków i bakterii.
- Jeśli w termosie przechowywana była wcześniej kawa, należy go dokładnie wyczyścić, zanim zostanie napełniony wodą lub herbatą.

Obsługa

PL



Rys. 1



Rys. 2

Pokrywa jest połączona na stałe z dzbankiem za pomocą zawiasu i posiada gumową uszczelkę.

Dwuczęściowy zawias umożliwia szersze otworzenie pokrywy, co ułatwia napełnianie pod ekspresem do kawy.

W celu zamknięcia pokrywę można po prostu mocno docisnąć do otworu, aż uszczelka go zamknie.

1. Aby pobrać napój z termosu, należy nacisnąć na dźwignię na pokrywie.

2. Gdy zostanie pobrana żądana ilość napoju, puścić dźwignię.
3. Ponownie nacisnąć pokrywę na otworze termosu, aby go zamknąć.

Czyszczenie

OSTRZEŻENIE!

Do czyszczenia nie należy używać środków ściernych, zawierających rozpuszczalniki, chlor lub substancje żrące. Mogą one uszkodzić powierzchnię.

1. Termos należy czyścić przed pierwszym użyciem i po każdym użyciu za pomocą ciepłej wody i łagodnego środka czyszczącego.
2. Wypłukać wielokrotnie w czystej wodzie, aby usunąć pozostałości środka czyszczącego.
3. Termos przetrzeć z zewnątrz za pomocą miękkiej, wilgotnej ściereczki.
4. Alternatywnie dzbanek termiczny można myć w zmywarce do naczyń.
5. Jeśli termos nie będzie już używany, należy go wyczyścić jak opisano powyżej i pozostawić otwarty, aby wysechł.

Usuwanie pozostałości z termosu

Twarda woda może pozostawiać ew. białe, mineralne osady wewnątrz termosu. Kawa zazwyczaj zabarwia te osady i pozostawia osad brązowawy.

1. W celu usunięcia tych osadów należy zastosować dostępny w handlu środek czyszczący. Przestrzegać wskazówek producentów środka zawartych na opakowaniu.
2. Termos należy kilkakrotnie dokładnie wypłukać czystą wodą.
3. W celu wyschnięcia termos należy pozostawić otwarty.

WSKAZÓWKA!

Do czyszczenia i odkamieniania termosu polecamy następujące produkty firmy Bartscher:

Środek do odtłuszczania	Nr art. 173276
Środek do odkamieniania	Nr art. 173277

PL